

- 1.** Preparare la sonda, le guarnizioni e gli elettrodi da sostituire. La sonda deve essere pulita e con gli elettrodi e le guarnizioni rimosse.

Prepare the probe, seals and spare rods to be replaced. The probe must be cleaned and the rods and seals removed.



- 2.** Inserire le guarnizioni nei fori.

Insert the seals into the bore holes.



- 3.** Spingere le guarnizioni fino alla base dei fori dove inizia la filettatura.

Push the seals to the base of the bore holes where the threads begin.



- 4.** Avvitare gli elettrodi nel corpo della sonda.

Screw the rods into the probe body.

